Manual do Operador

Compactador BS 50-2



0176649pt 006 0910

Aviso de direitos autorais

Copyright 2010 por Wacker Neuson Corporation.

Todos os direitos, inclusive a cópia e distribuição, são reservados.

Esta publicação pode ser reproduzida pelo comprador original do equipamento. Qualquer outro tipo de reprodução está proibido, a menos que tenha autorização expressa e por escrito da Wacker Neuson Corporation.

Qualquer tipo de reprodução ou distribuição não autorizada pela Wacker Neuson Corporation representa uma violação dos direitos autorais em vigor. Os infratores serão processados.

Marcas comerciais

Todas as marcas comerciais citadas neste manual são de propriedade de seus respectivos proprietários.

Fabricante

Wacker Neuson Corporation N92W15000 Anthony Avenue Menomonee Falls, WI 53051 EUA.

Tel.: (262) 255-0500 · Fax: (262) 255-0550 · Tel.: (800) 770-0957

www.wackerneuson.com

Instruções traduzidas

Este Manual do operador apresenta uma tradução das instruções originais. O manual foi originalmente editado em inglês norte-americano.

BS 50-2 Prefácio

Prefácio

Equipamentos cobertos por este manual

Máquina	Número de referência	Rev	Máquina	Número de referência	Rev
BS 50-2	0009384	Rev 121, Rev 200+	BS 50-2	0620048	Rev 115, Rev 200+
BS 50-2	0009410	Rev 121, Rev 200+	BS 50-2	0620609	Rev 100+
BS 50-2	0009411	Rev 121, Rev 200+	BS 50-2	0620610	Rev 100+
BS 50-2	0009413	Rev 121, Rev 200+	BS 50-2	0620733	Rev 100+
BS 50-2	0620025	Rev 115, Rev 200+		_	_

Documentação da máquina

- Mantenha sempre uma cópia do Manual do Utilizador junto da máquina.
- Utilize o Livro de Peças fornecido em separado com a máquina para encomendar peças sobresselentes.
- Consulte o Manual de reparação em separado para as instruções detalhadas sobre a manutenção e reparação da máquina.
- Se n\u00e3o tiver qualquer um destes documentos, contacte a Wacker Neuson Corporation para solicitar a sua substitui\u00e7\u00e3o ou visite-nos em www.wackerneuson.com.
- Ao encomendar peças ou solicitar informações sobre a manutenção, esteja preparado para fornecer o número do modelo da máquina, número de artigo, número de revisão e número de série.

Expectativas em relação às informações contidas neste manual

- Este manual fornece informações e procedimentos para operar e efectuar a manutenção com segurança do(s) modelo(s) Wacker Neuson referido(s) acima. Para sua própria segurança e para reduzir o risco de ferimentos, deve ler atentamente, compreender e cumprir as instruções descritas neste manual.
- A Wacker Neuson Corporation reserva o direito de realizar alterações técnicas, mesmo sem aviso, com o intuito de melhorar o desempenho ou os padrões de segurança das suas máquinas.
- As informações contidas neste manual baseiam-se em máquinas em produção à data da publicação. A Wacker Neuson Corporation reserva-se o direito de alterar qualquer parte destas informações sem aviso.

Aprovação do fabricante

Este manual contém várias referências a peças aprovadas, acessórios aprovados e modificações aprovadas. Aplicam-se as seguintes definições:

3



wc_tx001354pt.fm

 As peças ou acessórios aprovados dizem respeito a elementos fabricados ou fornecidos pela Wacker Neuson.

- As modificações aprovadas dizem respeito a alterações efectuadas por um centro de assistência da Wacker Neuson autorizado, de acordo com as instruções por escrito publicadas pela Wacker Neuson.
- As peças, acessórios ou modificações não aprovadas dizem respeito a elementos que não estão em conformidade com os critérios aprovados.

Peças, acessórios ou modificações não aprovadas podem resultar nas seguintes consequências:

- Riscos de ferimentos graves no operador e nas pessoas na zona de trabalho
- Danos permanentes na máquina, que não são abrangidos pela garantia Contacte de imediato o distribuidor da Wacker Neuson se tiver dúvidas em relação a peças, acessórios ou modificações aprovados ou não aprovados.



BS	S 50-2		Índic
	Prefá	icio	3
1	Segu	rança de Operação	7
	1.1	Avisos encontrados neste manual	7
	1.2	Descrição da máquina e sua utilização prevista	
	1.3	Orientações de segurança para a operação deste equipamento .	
	1.4	Directrizes de segurança ao utilizar motores de combustão interna	
	1.5	Segurança durante a manutenção	13
2	Etiqu	ıetas	16
	2.1	Local do Etiquetas	16
	2.2	Significado das etiquetas	17
3	Eleva	ación y el transporte	21
	3.1	Elevación y el transporte	21
4	Oper	ação	22
	4.1	Preparação para a primeira utilização	22
	4.2	Combustível recomendado	22
	4.3	Posição do operador	
	4.4 4.5	Antes da partida	
	4.5 4.6	Iniciando Parada	
	4.7	Procedimento de encerramento de emergência	
5	Manı	ıtenção	26
	5.1	Programação da manutenção periódica	26
	5.2	Manutenção do filtro de ar	
	5.3	Verificação e mudança do óleo do sistema de compactação	
	5.4	Ferragens da sapata	32

ĺn	dice		BS 50-2
	5.5 5.6	Regular as velocidades de ralentiArmazenamento por períodos prolongados	
6	Resc	olução de problemas	36
7	Dado	os técnicos	37
	7.1	Compactador	37
	7.2	Medição de ruído	38
	7.3	Medição de vibrações	38
	7.4	Dimensions	39



1 Segurança de Operação

1.1 Avisos encontrados neste manual

Este manual contém avisos de PERIGO, ATENÇÃO, CUIDADO, AVISO e NOTA que deverão ser seguidos a fim de reduzir a possibilidade de acidentes pessoais ou danos ao equipamento por uso inadequado.



Este é o símbolo de alerta de segurança. É utilizado para alertá-lo para eventuais riscos de ferimentos pessoais.

Obedeça a todas as mensagens de segurança acompanhadas deste símbolo.



PERIGO

PERIGO indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, poderá causar ferimentos graves ou mesmo a morte.

► Para evitar mortes ou ferimentos graves, obedeça a todas as mensagens de segurança que sigam esta palavra de aviso.



ATENÇÃO

ATENÇÃO indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, poderá causar danos mortais ou ferimentos graves.

▶ Para evitar possíveis mortes ou ferimentos graves, obedeça a todas as mensagens de segurança que sigam esta palavra de aviso.



wc si000407pt.fm

CUIDADO

CUIDADO indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, poderá causar ferimentos ligeiros ou moderados.

▶ Para evitar possíveis ferimentos ligeiros ou moderados, obedeça a todas as mensagens de segurança que sigam esta palavra de aviso.

AVISO: Utilizado sem o símbolo de alerta de segurança, AVISO indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, poderá causar danos materiais.

Nota: Uma Nota contém informações adicionais importantes para um procedimento.



7

1.2 Descrição da máquina e sua utilização prevista

Esta máquina é um compactador vibratório. O Compactador Wacker Neuson é composto por um motor a gasolina ou gasóleo, embraiagem, depósito de combustível, um sistema de compactação accionado por mola, uma sapata de compactação e um punho. O motor transmite energia pelo sistema de compactação e a sapata de compactação, gerando impactos de forças de percussão para compactar o solo. Utilizando o punho, o operador guia e controla a máquina pela retaguarda.

Esta máquina destina-se a ser utilizada na compactação de solos coesivos, mistos e granulosos em locais confinados.

Esta máquina foi concebida e construída estritamente para a utilização pretendida em cima descrita. A utilização da máquina para qualquer outro fim pode danificar permanentemente a máquina ou causar lesões graves no operador ou noutras pessoas no estaleiro. Os danos na máquina causados pela utilização incorrecta não estão abrangidos pela garantia.

Seguem-se alguns exemplos de utilização incorrecta:

- Utilização da máquina como escadote, suporte ou superfície de trabalho
- Utilização da máquina para o transporte de passageiros ou equipamentos
- Utilização da máquina como martelo ou para outros trabalhos de demolição
- Acoplar a máquina a qualquer outra máquina
- Operar a máquina fora das especificações de fábrica
- Operar a máquina de forma não consistente com todos os avisos apresentados na máquina e no Manual do Utilizador

Esta máquina foi concebida e construída em conformidade com as mais recentes normas de segurança a nível mundial. A máquina foi cuidadosamente projectada para eliminar riscos na medida do exequível e para aumentar a segurança do operador, através de protecções e sinalética. Contudo, alguns riscos podem permanecer mesmo depois de terem sido tomadas as medidas de protecção. Estes designam-se riscos residuais. Nesta máquina, podem incluir a exposição a:

- Calor, ruído, escape e monóxido de carbono provenientes do motor
- Perigos de incêndio causados por técnicas de reabastecimento incorrectas
- Combustível e respectivos gases



Lesões pessoais causadas por técnicas de elevação ou de operação incorrectas

Para a sua protecção e a de outros, certifique-se de que leu atentamente e compreendeu as informações de segurança indicadas neste manual antes de utilizar a máquina.

1.3 Orientações de segurança para a operação deste equipamento

Qualificações do operador

Apenas o pessoal formado está autorizado a iniciar, operar e desligar a máquina. O pessoal deve também cumprir as seguintes qualificações:

- deve ter recebido instruções sobre a utilização correcta da máquina
- estar familiarizado com os dispositivos de segurança regulamentados

A máquina não deve ser acedida nem operada por:

- crianças
- pessoas sob a influência de álcool ou drogas

Formação do operador

Antes de trabalhar com a máquina:

- Leia e compreenda as instruções de funcionamento contidas em todos os manuais fornecidos com esta máguina.
- Familiarize-se com a devida localização e utilização de todos os comandos e dispositivos de segurança.
- Se necessário, contacte a Wacker Neuson Corporation para obter formação extra.

Ao trabalhar com esta máquina:

 Não permita que pessoas sem a devida formação trabalhem com a máquina. As pessoas que utilizarem esta máquina têm de conhecer os potenciais riscos e perigos associados à sua utilização.

Equipamento de protecção individual (PPE)

Use o seguinte Equipamento de protecção individual (PPE) quando utilizar esta máquina:

- Roupa justa que não impeça os movimentos
- Óculos de protecção com protecções laterais
- Protecção auditiva
- Sapatos ou botas de trabalho com protecção nas biqueiras
- 1.3.1 NUNCA opere o máquina em situações para as quais não for indicado.



- 1.3.2 NUNCA permita que uma pessoa opere este equipamento sem o devido treinamento. Pessoas que operam este equipamento devem estar familiarizadas com os riscos e perigos associados com o mesmo.
- 1.3.3 NUNCA encoste no escape, cilindros do motor ou alhetas de arrefecimento quando estiverem quentes, pois podem causar queimaduras.
- 1.3.4 Não utilize a máquina com acessórios ou dispositivos não adequados.
- 1.3.5 NUNCA deixe a máquina funcionar desacompanhada.
- 1.3.6 NUNCA modifique ou desative o funcionamento dos controles operacionais.
- 1.3.7 NUNCA use o afogador para parar a máquina.
- 1.3.8 NUNCA acione o compactador em área de risco de explosão.
- 1.3.9 SEMPRE leia, entenda e siga as instruções do Manual do Operador antes de tentar operar o equipamento.
- 1.3.10 SEMPRE se certifique de que todas as pessoas mantenham uma distância segura do máquina. Pare a máquina se houver pessoas na área de trabalho.
- 1.3.11 SEMPRE certifique-se de que o operador está familiarizado com as cuidada de segurança e técnicas de operação antes de operar a alisadora.
- 1.3.12 SEMPRE mantenha mãos, pés e roupas largas afastados das partes móveis do máquina.
- 1.3.13 SEMPRE use bom senso e cautela ao operar o máquina.
- 1.3.14 SEMPRE se certifique de que o compactador não tombará, rolará, escorregará ou cairá quando não estiver sendo operado.
- 1.3.15 SEMPRE DESLIGUE o compactador quando não estiver sendo operado.
- 1.3.16 SEMPRE faça com que o compactador seja operado de forma que o operador não seja esmagado entre o compactador e objetos sólidos. Seja ainda mais cauteloso em trabalhos realizados em áreas com desnível e na compactação de material grosso. Nestas situações, certifique-se de estar firmemente
- 1.3.17 SEMPRE opere o compactador de forma que não haja possibilidade de ele tombar ou cair quando estiver trabalhando na proximidade de fraturas, fossos, encostas, valetas e plataformas.
- 1.3.18 SEMPRE armazene o equipamento adequadamente quando este não estiver em uso. Equipamentos devem ser armazenados em local limpo e seco, fora do alcançe de crianças.
- 1.3.19 SEMPRE feche a válvula de combustível em máquinas equipadas com este dispositivo quando a máquina não estiver sendo operada.



10

BS 50-2, BS 50-2i

Segurança de Operação

- 1.3.20 SEMPRE opere a máquina com todos os dispositivos de segurança e com proteções adequadas e prontas para funcionar. NÃO modifique ou invalide os dispositivos de segurança. NÃO opere a máquina se não houver dispositivos de segurança ou proteções ou se estiverem inoperantes.
- 1.3.21 Não transporte a máquina enquanto estiver em funcionamento.
- 1.3.22 Não incline a máquina para limpeza ou qualquer outro motivo.



wc_si000407pt.fm 11

1.4 Directrizes de segurança ao utilizar motores de combustão interna



ATENÇÃO

Os motores de combustão interna apresentam riscos especiais durante o funcionamento e abastecimento com combustível. O incumprimento das advertências e normas de segurança implicar ferimentos graves ou morte.

▶ Leia e siga as instruções de advertência no Manual do Utilizador do motor e as directrizes de segurança descritas a seguir.



PERIGO

O gás de escape do motor contém monóxido de carbono, um veneno mortal. A exposição ao monóxido de carbono pode matar uma pessoa em minutos.

NUNCA utilize a bomba no interior de uma área fechada, tal como um túnel, a menos que exista uma ventilação adequada proporcionada por ventoinhas de exaustão ou tubos.

Segurança da operação

Quando o motor estiver a funcionar:

- Mantenha a zona à volta do tubo de escape livre de materiais inflamáveis.
- Verifique se existem fugas ou fendas nas tubagens ou no reservatório de combustível antes de ligar o motor. Não ligue o motor se existirem fugas de combustível ou se as tubagens de combustível estiverem desapertadas.

Quando o motor estiver a funcionar:

- Não fume enquanto estiver a trabalhar com a máquina.
- Não trabalhe com o motor perto de faíscas ou chamas abertas.
- Não toque no motor ou no amortecedor enquanto o motor estiver ligado ou imediatamente após ter sido desligado.
- Não trabalhe com uma máquina cujo tampão de combustível esteja solto ou que não esteja colocado.
- Não efectue o arranque do motor se houver combustível derramado ou um cheiro a combustível. Desloque a máquina para fora da área com o combustível derramado e limpe e seque a máquina antes de efectuar o arranque.

Segurança no reabastecimento

Quando reabastecer o motor:

- Limpe imediatamente qualquer combustível derramado.
- Reabasteça o reservatório de combustível numa área devidamente ventilada.

12



BS 50-2, BS 50-2i

Segurança de Operação

- Volte a colocar o tampão do reservatório de combustível após o abastecimento.
- Não fume.
- Não reabasteça o motor quando estiver quente ou a funcionar.
- Não reabasteça o motor perto de faíscas ou de chamas abertas.
- Não reabasteça se o motor estiver colocado num camião que tenha uma cobertura de plástico. A electricidade estática pode incendiar o combustível ou os vapores do combustível.

1.5 Segurança durante a manutenção



Equipamentos assistidos inadequadamente podem colocar em risco a segurança! Para que o equipamento funcione de modo seguro e adequado por muito tempo, é necessária a manutenção periódica e consertos ocasionais.

Equipamento de protecção individual (PPE)

Use o seguinte equipamento de protecção individual durante as acções de reparação ou manutenção desta máquina:

- Roupa justa que não impeça os movimentos
- Óculos de protecção com protecções laterais
- Protecção auditiva
- Sapatos ou botas de trabalho com protecção nas biqueiras

Além disso, deve ter em conta o seguinte quando utilizar a máquina:

- Prenda o cabelo comprido.
- Retire todas as jóias (incluindo anéis).

Formação de assistência

Antes de efectuar assistência ou manutenção da máquina:

- Leia e compreenda as instruções contidas em todos os manuais fornecidos com a máquina.
- Familiarize-se com a devida localização e utilização de todos os comandos edispositivos de segurança.
- Apenas o pessoal formado deve reparar ou resolver problemas que ocorram na máquina.
- Se necessário, contacte a Wacker Neuson Corporation para obter formação extra.

Quando efectuar a assistência ou manutenção desta máquina:

 Não permita que pessoal sem formação adequada efectue a assistência ou a manutenção da máquina. O pessoal



wc_si000407pt.fm 13

responsável pela assistência ou manutenção deve estar familiarizado com os riscos e perigos potenciais associados.

- 1.5.1 NÃO tente limpar ou fazer manutenção da máquina enquanto esta estiver funcionando. Partes giratórias podem causar acidentes sérios.
- 1.5.2 NÃO opere o motor sem o filtro de ar.
- 1.5.3 NÃO remova o elemento de papel do filtro de ar , o pré-filtro ou a tampa do filtro de ar enquanto estiver operando o compactador.
- 1.5.4 NÃO altere as velocidades do motor. O motor só deve funcionar nas velocidades especificadas na seção Dados Técnicos.
- 1.5.5 NÃO dê a partida em motores à gasolina quando estes estiverem afogados e com a vela de ignição retirada. Combustível acumulado no cilindro esguichará pela abertura da vela .
- 1.5.6 NÃO teste a presença de faísca em motores à gasolina, se o motor estiver afogado ou houver cheiro de gasolina. A presença de faísca poderá causar a ignição de vapores.
- 1.5.7 NÃO use gasolina ou outros tipos de combustíveis ou solventes inflamáveis para limpar peças, especialmente em recintos fechados. Vapores provenientes de combustível e solventes podem acumular e virar explosivos.
- 1.5.8 SEMPRE reponha os dispositivos de segurança e protetores após consertos e manutenção.
- 1.5.9 SEMPRE mantenha a área ao redor do escapamento isenta de detritos para reduzir a possibilidade de incêndio acidental.
- 1.5.10 SEMPRE faça as manutenções periódicas conforme as recomendação do Manual do Operador.
- 1.5.11 SEMPRE limpe os detritos das aletas de arrefecimento do motor.
- 1.5.12 Quando for necessário substituir peças nesta máquina, utilize apenas peças de substituição da Wacker Neuson ou equivalentes ao original com todos os tipos de especificações, tais como dimensões físicas, tipo, resistência e material.
- 1.5.13 SEMPRE desligue o contato da vela de ignição em máquinas equipadas com motores à gasolina antes da manutenção, a fim de evitar partida acidental.
- 1.5.14 SEMPRE mantenha a máquina limpo e com as etiquetas legíveis. Troque todas as etiquetas que estejam ilegíveis. As etiquetas fornecem instruções importantes de procedimentos e informam sobre perigos.
- 1.5.15 SEMPRE siga as instruções ao desconectar os tubos de combustível. Deixar de fazê-lo poderá resultar em esguichos de combustível do sistema de alimentação de combustível.

BS 50-2, BS 50-2i


Segurança de Operação

Observações:

Etiquetas BS 50-2

2 Etiquetas


2.1 Local do Etiquetas



BS 50-2 Etiquetas

2.2 Significado das etiquetas

Α





Para efectuar o arranque da máquina:

- Desloque o acelerador para a posição de RALENTI.
- 2. Pressione o fole de purga 10 vezes.
- 3. Feche o estrangulador.
- 4. Puxe o cabo de arrangue até o motor arrancar.
- 5. Desloque o acelerador para a posição de funcionamento ELEVADO.

Para parar a máquina:

1. Desloque o acelerador para a posição de funcionamento LENTO.

Atenção! Para reduzir o risco de perda de audição, utilize sempre protectores auditivos quando utilizar esta máquina.

Leia o Manual do Utilizador.

Perigo!

17

Risco de asfixia.

- O motor emite monóxido de carbono.
- Não opere a máquina em interiores ou em áreas fechadas, a menos que exista uma ventilação adequada assegurada por ventiladores ou mangueiras de exaustão.
- Não permita a ocorrencia de faíscas, chamas ou objectos em combustão na proximidade da máquina.
- Desligue o motor antes de efectuar o reabastecimento.


Esta etiqueta integrada contém informações importantes de segurança e funcionamento. Se ficar ilegível, a cobertura terá de ser substituída. Consulte o Livro de Peças para obter informações de encomenda.



Etiquetas BS 50-2

Atenção! D **⚠** WARNING As molas estão comprimidas. Abra lentamente a cobertura para evitar a ejecção das molas. Consulte o Manual de Reparação para obter instruções de desmontagem correctas. A ADVERTENCIA 178792 Ε Desloque a alavanca para a frente para parar a máquina. Desloque a alavanca para trás para operar a máquina. Esta etiqueta integrada contém informações importantes de segurança e funcionamento. Se ficar ilegível, a cobertura terá de ser substituída. Consulte o Livro de Peças para obter informações de encomenda. F Para o melhor controlo e rendimento e mínimas vibrações mão/braço, segure o manípulo conforme mostrado. Leia o Manual do Utilizador. Esta etiqueta integrada contém informações importantes de segurança e funcionamento. Se ficar ilegível, a cobertura terá de ser substituída. Consulte o Livro de Peças para obter informações de encomenda.

BS 50-2 Etiquetas



Etiquetas BS 50-2

M	50:1	Este compactador requer uma mistura de gasolina/óleo para motores de dois tempos (50:1). Com óleo padrão para motores a dois tempos, utilize uma relação 50:1. Com óleo padrão para motores a dois tempos da Wacker Neuson que cumprem com a especificação NMMA TC-W3, pode utilizar-se uma relação de 50:1 até 100:1. Esta etiqueta integrada contém informações importantes de segurança e funcionamento. Se ficar ilegível, a cobertura terá de ser substituída. Consulte o Livro de Peças para obter informações de encomenda.
N		Tartaruga = Velocidade de ralenti/lenta do motor Coelho = Velocidade máxima/rápida do motor Esta etiqueta integrada contém informações importantes de segurança e funcionamento. Se ficar ilegível, a cobertura terá de ser substituída. Consulte o Livro de Peças para obter informações de encomenda.
0	(a) 145181	 Desloque o acelerador para a posição de RALENTI. Feche o estrangulador. 1.
	U.S. PAT. Nos.: OTHER U.S. AND FOREIGN PATENTS PENDING	Esta máquina pode ser protegido sob um ou mais dos patentes listados.

3 Elevación y el transporte

3.1 Elevación y el transporte

Consultar o gráfico: wc_gr007405


- 3.1.1 Sempre desligue o motor quando transportar a máquina.
- 3.1.2 Certifique-se que o equipamento que vai erguer a máquina tenha capacidade para sustentá-la (veja a placa de identificação da máquina para obter informações sobre o peso).
- 3.1.3 Use o ponto central de elevação (a) quando erguer a máquina.



Verifique sempre se o cabo de elevação está gasto, danificado ou se está a ser utilizado incorrectamente. Não o utilize se houver indícios de fios cortados, deterioração ou outros problemas. Se for esse o caso, substitua imediatamente o cabo para evitar a ocorrência de um acidente grave.

3.1.4 Amarre a máquina no veículo para evitar que vire, caia ou role. Deite a máquina e amarre nos pontos (a) e (b).

AVISO: Esvazie o tanque de combustível para evitar o vazamento do combustível pela tampa (c).



Operação BS 50-2

4 Operação

4.1 Preparação para a primeira utilização

Preparação para a primeira utilização

Para preparar a máquina para a primeira utilização:

- 4.1.1 Certifique-se de que todos os materiais de embalagem soltos foram removidos da máquina.
- 4.1.2 Verifique se a máquina e os respectivos componentes apresentam danos. Se houver algum dano visível, não utilize a máquina! Contacte o distribuidor da Wacker Neuson de imediato para obter assistência.
- 4.1.3 Faça um inventário de todos os itens fornecidos com a máquina e verifique se estão incluídos todos os fixadores e componentes soltos.
- 4.1.4 Fixe as peças de componentes que ainda não estejam incluídas.
- 4.1.5 Adicione os fluidos conforme necessário, incluindo combustível, óleo do motor e ácido da bateria.
- 4.1.6 Coloque a máquina no local de funcionamento.

4.2 Combustível recomendado

Este compactador requer uma mistura de gasolina/óleo para motores de dois tempos.

Com óleo padrão para motores a dois tempos, utilize uma relação 50:1.

Com óleo padrão para motores a dois tempos da Wacker Neuson que cumprem com a especificação NMMA TC-W3, pode utilizar-se uma relação de 50:1 até 100:1.

Misture gasolina comum sem chumbo e óleo de dois tempos/óleo para motor de popa em um recipiente separado antes de encher o tanque.

Proporção de combustível 50:1		Proporção de combustível 100:1		
Gasolina	Óleo	Gasolina	Óleo	
5 litros	100 ml	5 litros	50 ml	
10 litros	200 ml	10 litros	100 ml	
15 litros	300 ml	15 litros	150 ml	




22

BS 50-2 Operação

4.3 Posição do operador

Para assegurar um controlo e um desempenho optimizados e um nível mínimo de vibração mão/braço, siga as directrizes abaixo quando operar a máquina.

Agarre no punho com as duas mãos, conforme mostrado.





A vibração mão/braço (HAV) foi optimizada para a posição de mãos indicada. Os níveis de HAV são medidos na posição **A**, em conformidade com EN 1033 e ISO 5349.

wc gr007108

- Opere o compactador com aceleração máxima.
- Caminhe atrás do compactador.
- Utilize o punho para orientar a direcção de deslocamento do compactador. Deixe que o compactador se puxe para a frente. Não tente sujeitar o compactador a cargas excessivas.
- Se precisar de levantar o compactador durante a operação, coloque a alavanca de potência na posição de funcionamento LENTO. Posicione o compactador conforme necessário e, a seguir, continue a operação com a alavanca de potência na posição de funcionamento RÁPIDO.

Para a melhor compactação e um desgaste mínimo da sapata, esta deve bater no solo na horizontal (b), e não na unilateralmente na frente ou na parte de trás.





wc_gr007110

Se o compactador capotar durante a operação, coloque o compactador na posição indicada (c) e desligue o motor.

23

Operação BS 50-2

4.4 Antes da partida

- 4.4.1 Leia as instruções de segurança no começo deste manual.
- 4.4.2 Encha o tanque com a mistura adequada de combustível.
- 4.4.3 Coloque o compactador em solo solto ou cascalho. NÃO ligue o compactador em superfícies duras como asfalto ou concreto.

4.5 Iniciando


Consultar o gráfico: wc_gr007362

- 4.5.1 Coloque o acelerador na posição de ralenti **(c2)**. Isto fará com que o combustível comece a fluir automaticamente.
- 4.5.2 Fechar o estrangulador (b1).
- 4.5.3 Bombeie o fole de purga (e) 6 a 10 vezes ou até ver combustível no fole. Observação: O motor não ficará encharcado se o fole de purga for bombeado mais de 10 vezes. Bombear o fole de purga elimina o ar do sistema de combustível. Esta acção não bombeia combustível para dentro do carburador.
- 4.5.4 Puxar o cabo de arranque. Repetir ate que o motor arranque. Podem ser necessárias várias tentativas (geralmente menos de 5 activações) para efectuar o arranque da máquina:
 - se a máquina nunca tiver sido operada anteriormente.
 - se a máquina não tiver sido operada durante um período prolongado (uma semana ou mais).
 - se a máquina estiver completamente sem combustível.
 - em caso de tempo frio.
- 4.5.5 Abra completamente o acelerador **(c3)**. O estrangulador abre-se automaticamente.



24 wc tx000922pt.fm

BS 50-2 Operação



wc_gr007362

4.6 Parada

Consultar o gráfico: wc_gr007362

- 4.6.1 Coloque o acelerador na posição de marcha lenta (c2).
- 4.6.2 Desligue o motor movendo o acelerador pelo detentor até a posição "desligado" (c1). O motor se desligará e a válvula de combustível se fechará.

4.7 Procedimento de encerramento de emergência

Procedimento

Se ocorrer uma avaria ou um acidente durante o funcionamento da máquina, siga o procedimento indicado abaixo:

- 4.7.1 Reduza a velocidade do motor para o ralenti.
- 4.7.2 Desligue o motor.
- 4.7.3 Feche a válvula de combustível.
- 4.7.4 Contacte o proprietário da máquina ou do estabelecimento de aluguer para obter mais instruções.

25

WACKER NEUSON

Manutenção BS 50-2

5 Manutenção

5.1 Programação da manutenção periódica

A tabela abaixo apresenta operações de manutenção básica da máquina. As operações assinaladas com uma marca de selecção podem ser efectuadas pelo operador. As operações assinaladas com quadradinhos requerem formação e equipamentos especiais.

	Diaria- mente antes do arranque	Depois das primeiras 5 horas	A cada semana ou 25 horas	A cada mês ou 100 horas	A cada 3 meses ou 300 horas	A cada ano
Verifique o nível de combustível.	✓					
Verifique o indicador do filtro de ar. Substitua conforme for necessário.	√					
Verifique o nível de óleo do sistema de compactação através do visor.	✓					
Procure na tubagem de combustível e acessórios sinais de fendas ou fugas. Substitua conforme for necessário.	•					
Aperte as ferragens da sapata de compactação.						
Verifique os parafusos do cilindro do motor.						
Verifique as ferragens exteriores.		✓	✓			
Limpe o radiador de aletas do motor.			✓			
Limpe e verifique a fenda da vela de ignição.						
Substitua a vela de ignição.						
Limpe o arrancador manual.					√	
Mude o óleo do sistema de compactação.*						
Limpe o silenciador do motor e o orifício de escape.						

^{*} Mude o óleo do sistema de compactação após as primeiras 50 horas de funcionamento. **Observação:** Se o desempenho do motor for baixo, verifique, limpe e substitua os elementos do filtro de ar, conforme for necessário.



BS 50-2 Manutenção

	Diaria- mente antes do arranque	Depois das primeiras 5 horas	A cada semana ou 25 horas	A cada mês ou 100 horas	A cada 3 meses ou 300 horas	A cada ano
Inspeccione o cabo de elevação da grua em relação a sinais de desgaste, danos ou utilização abusiva.					√	
Inspeccione o filtro de combustível.						✓

^{*} Mude o óleo do sistema de compactação após as primeiras 50 horas de funcionamento. **Observação:** Se o desempenho do motor for baixo, verifique, limpe e substitua os elementos do filtro de ar, conforme for necessário.

Manutenção BS 50-2

5.2 Manutenção do filtro de ar

Consultar o gráfico: wc gr001168



NUNCA utilize gasolina ou outros tipos de solventes de baixo ponto de inflamação para limpar o filtro de ar. Pode ocorrer incêndio ou explosão.

AVISO: NUNCA faça o motor funcionar sem o elemento de filtro de papel principal (b). Podem ocorrer danos graves no motor.

Indicador de filtro

O sistema de entrada de ar está equipado com um indicador de filtro (h), que indica quando é necessária a troca do filtro. Substitua o elemento de filtro de papel principal (b) quando o êmbolo amarelo do indicador aparecer na linha vermelha ou próximo a ela. Mantenha pressionado o botão amarelo de borracha em cima do indicador para reajustá-lo depois da substituição do elemento de filtro de papel principal.

Limpe os elementos usando o procedimento a seguir:

- 5.2.1 Remova a tampa do filtro de ar (a). remova o elemento de filtro de papel principal (b) e o pré-filtro secundário (c) e inspecione-os em busca de furos ou rasgos. Substitua o filtro se estiver danificado.
- 5.2.2 Elemento de filtro de papel principal (b): substitua o elemento de filtro de papel principal se ele estiver muito sujo e/ou quando o êmbolo amarelo do indicador aparecer na linha vermelha ou próximo a ela.
- 5.2.3 Pré-filtro (c): limpe com ar comprimido a baixa pressão. Quando ele estiver muito sujo, lave-o em uma solução de detergente suave e água quente. Enxaguar bem em água limpa. Deixe secar completamente antes de reinstalar.

Nota: Não use óleo no pré-filtro.


5.2.4 Enxugue a caixa do filtro (d) com um pano limpo. Não use ar comprimido.

AVISO: Não deixe a sujeira penetrar na entrada do motor **(k)** enquanto estiver realizando a limpeza - isso resultará em danos no motor.

5.2.5 Verifique se a abertura do ejetor de impurezas do pré-filtro (i) está limpa.



BS 50-2 Manutenção





Manutenção BS 50-2

5.3 Verificação e mudança do óleo do sistema de compactação

Enquadramento


O óleo de lubrificação é distribuído dentro do sistema de compactação através da operação do compactador. Furos efectuados dentro do pistão transportam o óleo do fundo para o cárter do motor durante a operação do compactador. O óleo dentro do sistema de compactação tem de apresentar sempre o nível de enchimento correcto, para que o sistema de compactação opere de forma eficiente.

Verificação do nível do óleo

Execute o procedimento seguinte, para verificar o nível de enchimento do sistema de compactação.

Nota: Se o compactador tiver sido transportado na posição horizontal ou tiver sido utilizado recentemente, endireite-o e permita que ele fique na vertical durante 15 minutes, antes de verificar o nível de enchimento do óleo. Isto permitirá que o óleo se acalme, assegurando uma leitura mais exacta.

5.3.1 Alinhe o compactador de modo a que fique num ângulo recto, relativamento ao chão.



5.3.2 Verifique o nível do óleo pelo orifíocio de inspecção (a). Com o nível correcto, 1/2 a 3/4 o óculo ficará cheio. Ateste com mais óleo, caso necessário.

Atestar óleo


Execute o procedimento seguinte, para atestar óleo ao sistema de compactação.

AVISO: Não encha demasiado o sistema de compactação com óleo. Níveis de óleo demasiado elevados podem provocar um bloqueio hidráulico no sistema de compactação. Isto pode provocar falhas de operação e danificar a embraiagem do motor, o sistema de compactação e a sapata.

5.3.1 Vire o compactador para a frente, para obter acesso ao orifício de inspecção. Segure o compactador nesta posição.



BS 50-2 Manutenção



wc gr007401


- 5.3.2 Retire o orifício de inspecção. Limpe a rosca do orifício de inspecção, a seguir aplique fita Teflon à rosca.
- 5.3.3 Ateste óleo na máquina, passando pela abertura do orifício de inspecção na carcaça.
- 5.3.4 Posicione a máquina na posição vertical, para verificar o nível de óleo. Ateste a quantidade de óleo suficiente de modo a que, com a máquina na vertical, o óleo encherá 1/2 a 3/4 do orifício de inspecção. Uma vez atingido este nível, instale o orifício de inspecção. Aperte o orifício de inspecção com um binário de 9 Nm.

Mudança do óleo

Execute o procedimento seguinte, para mudar o óleo do sistema de compactação.

Nota: Elimine o óleo usado de acordo com os regulamentos locais de protecção ambiental.

5.3.1 Instale o parafuso de drenagem (b). (Nas máguinas BS 50, retire o orifício de inspecção (a).)



wc gr007410

Vire o compactador para trás até que figue suportado pelo manípulo e 5.3.2 drene o óleo para uma recipiente adequado.

Nota: Pode demorar até 10 minutos para que todo o óleo seja drenado.

- 5.3.3 Volte a colocar o parafuso de drenagem. Aperte o parafuso com um binário de 54 Nm.
- 5.3.4 Acrescente óleo conforme as indicações em cima.



Manutenção BS 50-2

5.4 Ferragens da sapata


Consultar o gráfico: wc_gr005385


Em máquinas novas ou após a substituição da sapata, examine e aperte as ferragens da sapata (a) após as 5 primeiras horas de operação. Inspecione-as semanalmente a partir de então.

Aperte as ferragens com o torque especificado.

Sapata do compactador de ferro fundido

Sapata do compactador de plástico





wc_gr005385

Torque	Nm	Ft.lbs.
T1	86	63
Т3	19	14
T5	78.7	58

BS 50-2 Manutenção

5.5 Regular as velocidades de ralenti


Consultar o gráfico: wc_gr007402

Consulte os *Dados Técnicos* para as rotações do ralenti e de operação correctas. Para obter a maior precisão, use um taquímetro para o ajuste das rotações do ralenti.

- 5.5.1 Retire a protecção (c).
- 5.5.2 Faça o arranque do motor e deixe-o aquecer até à temperatura de operação.
- 5.5.3 Ajuste as rotações do ralenti com o motor a trabalhar ao ralenti e com o estrangulador (a) completamente aberto. Gire o parafuso de rotações do ralenti (b), para fora ou para dentro, para obter as rotações do ralenti correctas.

AVISO: NUNCA aperte o parafuso de ajuste demasiado, caso contrário, pode danificar o carburador.

5.5.4 Volte a colocar a protecção.



wc gr007402



Manutenção BS 50-2

5.6 Armazenamento por períodos prolongados

Introdução

O armazenamento prolongado do equipamento exige uma manutenção preventiva. Estes procedimentos contribuem para preservar os componentes da máquina e garantem que a máquina esteja pronta para utilização no futuro. Embora nem todos os procedimentos se apliquem necessariamente a esta máquina, os procedimentos básicos são os mesmos.

Quando

Prepare a sua máquina para o armazenamento prolongado no caso de não ser operada por um período igual ou superior a 30 dias.

Preparação para o armazenamento

Siga os procedimentos abaixo para preparar a máquina para armazenamento.

- Efectue as reparações necessárias.
- Reabasteça ou mude o óleo do motor e do excitador, o óleo hidráulico e o óleo da caixa de velocidades, respeitando os intervalos especificados na tabela de Manutenção Programada.
- Lubrifique todas as acessórios e, se aplicável, ajuste os rolamentos.
- Inspeccione o fluido de refrigeração do motor. Substitua o fluido de refrigeração do motor se este apresentar um aspecto turvo, estiver em utilização há mais de duas épocas ou se já não seja adequado à temperatura média mais baixa para a sua região.
- Se o motor da máquina estiver equipado com uma válvula de combustível, efectue o arranque do motor, feche a válvula de combustível e deixe o motor a trabalhar até parar.
- Consulte o manual do proprietário do motor para obter instruções sobre a preparação do motor para armazenamento.

Estabilização do combustível

Concluídos os procedimentos acima referidos, encha totalmente o depósito de combustível e adicione ao combustível um estabilizador de alta qualidade.

- Utilize um estabilizador que contenha agentes de limpeza e aditivos concebidos para revestir/proteger as paredes do cilindro.
- Certifique-se de que o estabilizador utilizado é compatível com o combustível na sua zona e com o tipo, qualidade e intervalo de temperaturas do combustível. Não adicione mais álcool aos combustíveis que já o contenham (por exemplo, E10).



BS 50-2 Manutenção

 Para os motores a gasóleo, utilize um estabilizador com um biocida para restringir ou impedir o crescimento de bactérias e fungos.

 Adicione a quantidade correcta de estabilizador, em conformidade com as recomendações do fabricante.

Armazenamento da máquina

Execute os procedimentos seguintes para concluir a preparação da máquina para armazenamento.

- Lave a máquina e deixe-a secar.
- Coloque a máquina num local de armazenamento limpo, seco e seguro. Bloqueie ou calce as rodas para impedir o movimento da máquina.
- Utilize uma tinta própria para retocar o metal exposto, conforme necessário, de modo a protegê-lo contra a ferrugem.
- Se a máquina tiver uma bateria, retire-a ou desligue-a.

AVISO: Permitir que a bateria congele ou que se descarregue completamente poderá causar danos permanentes. Carregue periodicamente a bateria durante o período em que a máquina não estiver em utilização. Nos climas frios, armazene e carregue a bateria num espaço interior ou num local aquecido.

 Tape a máquina. Os pneus e outros elementos de borracha expostos devem ser protegidos contra as intempéries. Cubra-os ou aplique um protector pronto a usar.



Resolução de problemas

6 Resolução de problemas

Problema / Sintoma	Razão / Solução
Motor não arranca ou	Falta de combustível no tanque.
engasga.	Cheque o nível de óleo.
	Vela de ignição suja.
	Válvula de combustível fechada.
	A alavanca de aceleração está na posição "OFF".
Motor não acelera, difícil de	Vela de ignição suja.
pegarou funciona erratica- mente.	Vazamento nas juntas do virabrequim.
mente.	Filtro de ar pode estar entupido.
	Cheque o nível de óleo.
Motor superaquecido.	Limpar aletas de arrefecimento e pás do ventilador.
Motor funciona; compactador não bate.	Inspecionar danos na embreagem. Trocar se necessário.
	Biela ou virabrequim quebrado.
	Desempenho baixo do motor. Perda de com- pressão.
Motor funciona, mas a oper-	Óleo/graxa na embreagem.
ação do compactador é	Molas quebradas ou gastas.
errática.	Acúmulo de terra na sapata.
	Peças quebradas no sistema de compressão ou no cárter.
	Velocidade muito alta do motor.



BS 50-2 Dados técnicos

7 Dados técnicos

7.1 Compactador

Potências nominais do motor

Potência nominal líquida conforme 80/1269/EEC e ISO 3046-1. A saída de potência efectiva pode variar devido a condições de utilização específica.

Número de item:		BS 50-2					
Compactador							
Modelo do motor	tipo	WM80					
Velocidade de operação	rpm	4400 ± 100					
Velocidade do motor - marcha lenta	rpm	2000 ± 100					
Engrenagem da embreagem	rpm	2500 ± 100					
Potência nominal máx. na velocidade nominal	kW/Hp	1.7 (2.2) @ 4400 rpm					
Vela de ignição		Champion RL95YC					
Abertura do eletrodo	mm	0,5					
Compressão do cabeçote do cilindro - frio	bar/cm ³	8,0–9,7					
Filtro de ar		Três estágios com pré-filtro ciclônico					
Lubrificação do motor	grau do óleo	Com óleo padrão para motores a dois tempos, utilize uma relação 50:1. Com óleo padrão para motores a dois tempos da Wacker Neuson que cumprem com a especificação NMMA TC-W3, pode utilizar-se uma relação de 50:1 até 100:1.					
Capacidade do tanque de combustível	liter	3,0					
Consumo	liter/hr	1,0					
Tempo de percurso	hr	2,9					
Lubrificação do sistema compactação	grau do óleo	SAE 10W30					
Capacidade do Sistema de Compactação	ml	710					

wc_td000287pt.fm 37

Dados técnicos BS 50-2

7.2 Medição de ruído

Os produtos são testados para um nível de pressão acústica em conformidade com a norma EN ISO 11204. O nível de potência acústica é testado em conformidade com a Directiva Europeia 2000/14/CE, relativa às emissões sonoras de máquinas para utilização no exterior.

- o nível de pressão do som no local do operador $(L_{pA}) = 92 dB(A)$.
- o nível de potência sonora garantidoo (L_{WA}) = 108 dB(A).

7.3 Medição de vibrações

Os produtos são testados para um nível de transmissão de vibrações para as mãos/braços (HAV) em conformidade com as normas ISO 5349, EN1033 e EN500-4 onde aplicável.

- HAV 9,8 m/s² = 0009410, 0009411, 0620609, 0620733
- HAV 5,4 m/s² = 0009384, 0009413, 0620025, 0620048, 0620610

Incertezas HAV


A vibração transmitida à mão foi medida pela ISO 5349-1. Esta medição inclui uma incerteza de 1,5 m/seg².



7.4 Dimensions

mm (in.)





Máquina	Número de item	A mm (in.)	B mm (in.)
BS 50-2	0009384 0009410 0009411 0009413 0620025 0620048 0620609 0620610 0620733	250 (9.84) 280 (11.03) 250 (9.84) 280 (11.03) 165 (6.50) 190 (7.50) 250 (9.84) 280 (11.03)	337 (13.25) 337 (13.25) 337 (13.25) 344 (13.55) 337 (13.25) 344 (13.55) 344 (13.55) 344 (13.55) 337 (13.25)

39





DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE

WACKER NEUSON CORPORATION, N92W15000 ANTHONY AVENUE, MENOMONEE FALLS, WISCONSIN USA

W	Axel Häret WACKER NEUSON SE Preußenstraße 41 80809 München
---	--

certifica-se pelo presente que o equipamento de construção abaixo especificado:

1. Categoria:

Compactador

Funcionamento da máquina:

Esta máquina destina-se a ser utilizada na compactação de solos coesivos, mistos e granulosos em locais confinados.

3. Tipo / Modelo:

Compactador BS 50-2, BS 50-2i

4. Número de referência do equipamento:

0009410, 0009411, 0009413, 0620025, 0620048, 0009412, 0009414, 0009416, 0009473, 0620026

5. Potência de rede instalada:

1,7 kW

pressão sonora foi testada conforme Directiva 2000/14/CE:

Procedimento de avaliação da conformidade	Nome e morada da entidade notificada	Nível de potência sonora medido	Nível de potência sonora garantido
ANEXO VIII	Lloyds Register Quality Assurance Limited (Notified Body No 0088) 71 Fenchurch Street London EC3M 4BS United Kingdom	106 dB(A)	108dB(A)

6. Esta máquina cumpre as disposições aplicáveis da Directiva de Máquinas 2006/42/CE, sendo também produzida em conformidade com estas normas:

2000/14/EC 2004/26/EC 2004/108/EC EN 500-1 EN 500-4

18.12.09

Data

William Lahner

Vice President of Engineering

Paul Sina

Manager, Product Engineering